

# CASIO XJ -A41 VIDEOTYKKI JA GENELEC KAIUTTIMET SEKÄ TYKIN KAUKOSÄÄDIN

## Laitteiston omistaa

Nilsian Pitäjähdistys ry

Yhteyshenkilö: Tiia Huusko, puh. 0400-637 013, sähköposti: [nilsia@4h.fi](mailto:nilsia@4h.fi)

## Laitteiston lainausehtoja:

1. Mihin käyttöön: Nilsialäisille yhdistyksille kokous- ja tilaisuuskäyttöön.
2. Mistä: Lainausta vain Nilsian kirjastosta. Palautus samaan paikkaan.
3. Lainausaika ja varaus: Enintään 3 vrk/lainaukseen. Voi varata ennakkoon vain kirjastossa. Varauksen saa uusia.
4. Myöhästynyt palautus: Kirjasto perii myöhästymismaksun.
5. Kenelle luovutetaan: Ko. yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille kirjastokorttia vastaan. Noutaja ilmoittaa yhdistyksensä, nimensä ja puhelinnumeron sekä kuittaa laitteet saaduksi.
6. Lainaaja sitoutuu ilmoittamaan viimeistään palauttaessaan laitteistossa ilmenneistä toimintahäiriöistä ja vioista. Lainaajan aiheuttamista tuottamuksellisista vioista korvausvastuu on lainaajalla.
7. Laitteiston tuhoutuessa tai kadotessa lainaaja on velvollinen korvaamaan tuotteen hankintahinnan: Genelec pari 380 € ja Casio videotykki 990 €.

## Laitteiden kytkeminen

Videotykki: VGA-piuhan (ruuvattavat liittimet) toinen pää laitetaan tietokoneeseen ja toinen tykkiin. Virtajohto kytketään pistorasiaan.

Kaiuttimet: Kolmihaarajohdon punainen ja valkoinen pistoke liitetään kaiuttimiin. Johdon musta pistoke äänilähteen (esim. tietokoneen) kuulokeliitintään. Virtajohdot molemmista kaiuttimista kytketään pistorasiaan.

## Käytön pikaohje

1. Irroita videotykin linssinsuojus.
2. Käynnistä laitteet painamalla virtanappia tykistä tai kaukosäätimestä ja kaiuttimista.
3. Paina kerran "input"-nappia ja sen jälkeen valitse nuolilla laite josta haluat esityksen tykille (esim. tietokone) ja paina enter.
4. Käytä ZOOM+ tai ZOOM- säätääksesi kuvakokoa.
5. Paina kerran "VOLUME" säätääksesi näppäimillä äänenvoimakkuutta.
6. Käytä FOCUS tai FOCUS säätääksesi kuvan tarkkuutta.
7. Laitteen sammutus: Paina riittävän kauan jolloin virta sammuu.